

水中ドローン 利用前安全確認・利用後メンテナンスチェックシート

年月日

担当者

利用前 確認事項		チェック
1	構成品（機体・テザー・コントローラー・モバイルデバイス・バッテリー・SDカード等）の確認・接続・起動	
2	ライトの点灯確認 ※BlueROV2はフロントガラスのネジ締め状態を確認	
3	各スラスターの回転確認	
4	カメラ映像の表示・遅延確認	
5	方位計・傾斜計の確認	
6	キャップ・ベントプラグなど水密確認	
7	シャッターを押して動画・静止画が記録されるか確認	
8	バッテリー残量確認（機体・送信機・その他オプション品）	
9	テザーのバックルブラケット掛かり状態確認	

※上記ご確認いただき異常・異常があった場合は着水をしないでください。

利用後 確認事項		チェック
1	真水洗浄	
2	浸け置き（ぬるま湯推奨）・モーター回転をさせての洗浄	
3	水抜き、水気の拭き取り、分解（バッテリー等、可能な範囲）	
4	乾燥（風通しの良い直射日光を避けた場所、浴室乾燥機推奨）	
5	乾燥後、モーター回転し残水チェック （SDカードスロット・電源キャップ等）	
6	乾燥確認後、保管（ケース保管時は乾燥剤同封推奨）	
7	1ヶ月に1回の状態確認・動作確認	
8	3ヶ月に1回のバッテリー状態確認（バッテリー残量を50-70%での保管）	

詳細は以下を必ずご確認ください。

<メンテナンス参考資料>

水中ドローン(ROV) 着水前の確認事項・クリーニング方法・自動洗浄機能・保管について

https://sekido-rc.com/blog/technical/faq_211107_002/



※ご利用によって生じたあらゆる不利益または損害に対して、当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。